105x142mm　70g双胶纸单色双面印刷三折页

# REFLECTOR SOLAR

## Instrucciones del usuario

Por favor lea y siga las instrucciones de este manual antes de su uso. Evite accidentes.

**MODELO: TRS-10**

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Por favor, tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual antes de la instalación y uso. Consérvelo para futuras referencias.

**Cómo Funcionan las Luces Solares:**

Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en electricidad y la almacena en la batería. Durante la noche, la luz se enciende automáticamente activado por el sensor de luz.

La duración de la iluminación dependerá de la ubicación de instalación, las condiciones climáticas y la disponibilidad de luz estacional.

**Atención para el Primer Uso:**

Aunque la batería ha sido cargada por el fabricante, el nivel de energía de la batería puede haber disminuido debido al almacenamiento.
Asegúrese de mantener la lámpara al sol directo por 12 horas antes de su primer uso para su óptimo funcionamiento.
Cuando el control remoto apaga la luz y no hay actividad de carga durante más de 48 horas, la luz entrará en el Modo de Suspensión. Por favor, conecte la lámpara al panel solar para cargarla y despertar la luz.

**Imagen del producto:**

**Instalación:**

**Elección de una ubicación ideal:**

Esta lámpara está diseñada para funcionar durante la noche mediante energía solar. Si no hay suficiente luz solar, la luz LED puede ser tenue o no funcionar.

Seleccione un lugar al aire libre con exposición directa a la luz solar, permitiendo que el panel solar reciba al menos 6 horas de sol al día. Las ubicaciones sombreadas afectarán la capacidad de la batería para cargarse adecuadamente, disminuyendo el tiempo de funcionamiento nocturno.

**El empaque incluye:**

**Instrucciones de reparación:**

1, Conecte el cable de alimentación al cable del panel solar, ajuste el conector del cable,
2, Pruebe y confirme las posiciones ideales del cuerpo de la lámpara y el panel solar, asegúrese de que el cable tenga suficiente holgura.
3, Después de confirmar las posiciones, marque los agujeros de montaje del soporte del panel solar en las posiciones requeridas.
4, Perfore agujeros en la superficie de montaje, asegure el soporte del panel solar con taquetes de expansión.
5, Instale el panel solar en el soporte con tornillos hexagonales, arandelas y tuercas (las arandelas y tuercas en el exterior).
6, Repita los pasos 3-5 para instalar el cuerpo de la lámpara.
7, Ajuste el ángulo del panel solar y del cuerpo de la lámpara según sea necesario y apriételos en su lugar. Ajuste el panel solar a unos 15 - 20 grados de inclinación orientado al sur.
8, Asegúrese de que el panel solar y el cuerpo de la lámpara estén instalados firmemente. Verifique si el conector del cable está apretado.

**Instalación:**

**Advertencia**

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Este producto está diseñado para instalación en exteriores, pero se recomienda instalarlo en un área resguardada de la lluvia, tormentas y lucés intensas.

Nota:
Por favor, asegúrese de traer las siguientes herramientas.

**Control remoto:**

Por favor, coloque las baterías en el control remoto antes de usar.
Para la primera vez, presione el botón "AUTO" del control remoto para encender la luz y el control remoto.
A través del botón del control remoto, cambie el modo según sea necesario.

**Aviso:**

Cuando el control remoto apaga la luz y no hay acción de carga durante más de 48 horas, la luz entrará en el Modo de Suspensión y la corriente en espera será de 5uA.
Por favor, conecte la lámpara al panel solar para cargarla y activar la luz.
Por favor, guarde el control remoto y NO lo pierda.
La tecla de control de tiempo tiene una función de memoria. Después de cargar nuevamente, entra automáticamente en el último modo de control de tiempo sin necesidad de presionar el botón.




| Tecla | Imagen | Función | Validez | Condiciones | Descripción detallada |
|---|---|---|---|---|---|
| ON |  | Encendido | Simple | Día y noche | Trabaja en el modo de control de tiempo que se configuró la última vez |
| OFF | | Apagado | Simple | Día y noche | Apagado |
| ☀ | | Aumentar Brillo | Simple | Día y noche | Incrementa el brillo de la luminaria |
| ☀ | | Disminuir Brillo | Simple | Día y noche | Disminuye el brillo de la lámpara |
| 2H | | Control de tiempo 2 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 2 horas de trabajo con el modo resultado |
| 4H | | Control de tiempo 4 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 4 horas de trabajo (el mismo modo de trabajo con las primeras 4 horas de modo automático) |
| 6H | | Control de tiempo 6 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 6 horas de trabajo (el mismo modo de trabajo con las primeras 6 horas de modo automático) |
| Auto | | Control de tiempo 12 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Encendido automático cuando oscurece, apagado automático cuando amanece. |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

| Problema | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| Tiempo de trabajo corto | Panel solar sucio | Limpiar el panel solar |
| | Ubicación sombreada | Cambiar la ubicación de lámpara |
| | Nublado o muy lluvioso | Trabajar de nuevo cuando salga el sol |
| | La configuración remota es incorrecta | Presione el botón por más tiempo |
| La luz está apagada. | El cable de alimentación o el conector están rotos. | Reemplace el cable de alimentación y conéctelo bien. |

## ADVERTENCIAS:

★ Mantenga las herramientas de instalación fuera del alcance de los niños.
★ Contiene baterías, las cuales son recidables, por favor no las arroje.
★ Contiene baterías, queda estrictamente prohibido colocar el producto sobre fuego, ya que podría explotar.
★ Por favor, no conecte a la corriente alterna de 110/220V para evitar daños al cuerpo de la lámpara.
★ Instale en una superficie plana y estable, y asegure el panel fotovoltaico y el cuerpo de la lámpara para evitar que el viento u otras razones puedan dañar a las personas.
★ Para no afectar el efecto de uso, limpie el polvo o los escombros en la superficie del panel fotovoltaico cada 3-4 meses.
★ En otoño, invierno, días continuos nublados o lluviosos, el efecto de carga se debilitará y el tiempo de iluminación se acortará, lo cual es normal.
★ Evite instalar lámparas cerca de acondicionadores de aire, objetos calientes o sistemas de red eléctrica de alto voltaje.

Este producto debe ser desechado de manera responsable al final de su vida útil. Le instamos a reciclarlo en las instalaciones designadas. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener orientación sobre reciclaje, siguiendo las pautas de la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710　EXTENSIÓN: 168**

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**

1, Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía,
2, La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales,
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña,
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo,
3, Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo,
4, Este producto tiene una garantía limitada, Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía,
5, Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6, Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7, En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

**FUNDAMENTO LEGAL**

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-10
REFERENCIA: R61W50
MARCA: TIANLAI
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

**https://linkbits.online　www.massivehome.com.mx　https://megaluz.online**


# REFLECTOR SOLAR

## Instrucciones del usuario

Por favor lea y siga las instrucciones de este manual antes de su uso. Evite accidentes.

**MODELO: TRS-11**

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Por favor, tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual antes de la instalación y uso. Consérvelo para futuras referencias.

**Cómo Funcionan las Luces Solares:**

Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en electricidad y la almacena en la batería. Durante la noche, la luz se enciende automáticamente activado por el sensor de luz.

La duración de la iluminación dependerá de la ubicación de instalación, las condiciones climáticas y la disponibilidad de luz estacional.

**Atención para el Primer Uso:**

Aunque la batería ha sido cargada por el fabricante, el nivel de energía de la batería puede haber disminuido debido al almacenamiento.
Asegúrese de mantener la lámpara al sol directo por 12 horas antes de su primer uso para su óptimo funcionamiento.
Cuando el control remoto apaga la luz y no hay actividad de carga durante más de 48 horas, la luz entrará en el Modo de Suspensión. Por favor, conecte la lámpara al panel solar para cargarla y despertar la luz.

**Imagen del producto:**

**Instalación:**

**Elección de una ubicación ideal:**

Esta lámpara está diseñada para funcionar durante la noche mediante energía solar. Si no hay suficiente luz solar, la luz LED puede ser tenue o no funcionar.

Seleccione un lugar al aire libre con exposición directa a la luz solar, permitiendo que el panel solar reciba al menos 6 horas de sol al día. Las ubicaciones sombreadas afectarán la capacidad de la batería para cargarse adecuadamente, disminuyendo el tiempo de funcionamiento nocturno.

**El empaque incluye:**





**Instrucciones de reparación:**

1, Conecte el cable de alimentación al cable del panel solar, ajuste el conector del cable,
2, Pruebe y confirme las posiciones ideales del cuerpo de la lámpara y el panel solar, asegúrese de que el cable tenga suficiente holgura.
3, Después de confirmar las posiciones, marque los agujeros de montaje del soporte del panel solar en las posiciones requeridas.
4, Perfore agujeros en la superficie de montaje, asegure el soporte del panel solar con taquetes de expansión.
5, Instale el panel solar en el soporte con tornillos hexagonales, arandelas y tuercas (las arandelas y tuercas en el exterior).
6, Repita los pasos 3-5 para instalar el cuerpo de la lámpara.
7, Ajuste el ángulo del panel solar y del cuerpo de la lámpara según sea necesario y apriételos en su lugar. Ajuste el panel solar a unos 15 - 20 grados de inclinación orientado al sur.
8, Asegúrese de que el panel solar y el cuerpo de la lámpara estén instalados firmemente. Verifique si el conector del cable está apretado.

**Instalación:**





**Advertencia**

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Este producto está diseñado para instalación en exteriores, pero se recomienda instalarlo en un área resguardada de la lluvia, tormentas y lucés intensas.

Nota:
Por favor, asegúrese de traer las siguientes herramientas.

**Control remoto:**

Por favor, coloque las baterías en el control remoto antes de usar.
Para la primera vez, presione el botón "AUTO" del control remoto para encender la luz y el control remoto.
A través del botón del control remoto, cambie el modo según sea necesario.

**Aviso:**

Cuando el control remoto apaga la luz y no hay acción de carga durante más de 48 horas, la luz entrará en el Modo de Suspensión y la corriente en espera será de 5uA.
Por favor, conecte la lámpara al panel solar para cargarla y activar la luz.
Por favor, guarde el control remoto y NO lo pierda.
La tecla de control de tiempo tiene una función de memoria. Después de cargar nuevamente, entra automáticamente en el último modo de control de tiempo sin necesidad de presionar el botón.





| Tecla | Imagen | Función | Validez | Condiciones | Descripción detallada |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | | Encendido | Simple | Día y noche | Trabaja en el modo de control de tiempo que se configuró la última vez |
| OFF | | Apagado | Simple | Día y noche | Apagado |
| ☀ | | Aumentar Brillo | Simple | Día y noche | Incrementa el brillo de la luminaria |
| ☀ | | Disminuir Brillo | Simple | Día y noche | Disminuye el brillo de la lámpara |
| 2H | | Control de tiempo 2 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 2 horas de trabajo con el modo resultado |
| 4H | | Control de tiempo 4 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 4 horas de trabajo (el mismo modo de trabajo con las primeras 4 horas de modo automático) |
| 6H | | Control de tiempo 6 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 6 horas de trabajo (el mismo modo de trabajo con las primeras 6 horas de modo automático) |
| Auto | | Control de tiempo 12 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Encendido automático cuando oscurece, apagado automático cuando amanece. |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

| Problema | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| Tiempo de trabajo corto | Panel solar sucio | Limpiar el panel solar |
| | Ubicación sombreada | Cambiar la ubicación de lámpara |
| | Nublado o muy lluvioso | Trabajar de nuevo cuando salga el sol |
| | La configuración remota es incorrecta | Presione el botón por más tiempo |
| La luz está apagada. | El cable de alimentación o el conector están rotos. | Reemplace el cable de alimentación y conéctelo bien. |

## ADVERTENCIAS:

★ Mantenga las herramientas de instalación fuera del alcance de los niños.
★ Contiene baterías, las cuales son recidables, por favor no las arroje.
★ Contiene baterías, queda estrictamente prohibido colocar el producto sobre fuego, ya que podría explotar.
★ Por favor, no conecte a la corriente alterna de 110/220V para evitar daños al cuerpo de la lámpara.
★ Instale en una superficie plana y estable, y asegure el panel fotovoltaico y el cuerpo de la lámpara para evitar que el viento u otras razones puedan dañar a las personas.
★ Para no afectar el efecto de uso, limpie el polvo o los escombros en la superficie del panel fotovoltaico cada 3-4 meses.
★ En otoño, invierno, días continuos nublados o lluviosos, el efecto de carga se debilitará y el tiempo de iluminación se acortará, lo cual es normal.
★ Evite instalar lámparas cerca de acondicionadores de aire, objetos calientes o sistemas de red eléctrica de alto voltaje.

Este producto debe ser desechado de manera responsable al final de su vida útil. Le instamos a reciclarlo en las instalaciones designadas. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener orientación sobre reciclaje, siguiendo las pautas de la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710　EXTENSIÓN: 168**

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**

1, Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía,
2, La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales,
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña,
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo,
3, Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo,
4, Este producto tiene una garantía limitada, Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía,
5, Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6, Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7, En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

**FUNDAMENTO LEGAL**

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-11
REFERENCIA: R61W100
MARCA: TIANLAI
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

**https://linkbits.online　www.massivehome.com.mx　https://megaluz.online**


# REFLECTOR SOLAR

## Instrucciones del usuario

Por favor lea y siga las instrucciones de este manual antes de su uso. Evite accidentes.

**MODELO: TRS-12**

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Por favor, tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual antes de la instalación y uso. Consérvelo para futuras referencias.

**Cómo Funcionan las Luces Solares:**

Durante el día, el panel solar convierte la energía solar en electricidad y la almacena en la batería. Durante la noche, la luz se enciende automáticamente activado por el sensor de luz.

La duración de la iluminación dependerá de la ubicación de instalación, las condiciones climáticas y la disponibilidad de luz estacional.

**Atención para el Primer Uso:**

Aunque la batería ha sido cargada por el fabricante, el nivel de energía de la batería puede haber disminuido debido al almacenamiento.
Asegúrese de mantener la lámpara al sol directo por 12 horas antes de su primer uso para su óptimo funcionamiento.
Cuando el control remoto apaga la luz y no hay actividad de carga durante más de 48 horas, la luz entrará en el Modo de Suspensión. Por favor, conecte la lámpara al panel solar para cargarla y despertar la luz.

**Imagen del producto:**

**Instalación:**

**Elección de una ubicación ideal:**

Esta lámpara está diseñada para funcionar durante la noche mediante energía solar. Si no hay suficiente luz solar, la luz LED puede ser tenue o no funcionar.

Seleccione un lugar al aire libre con exposición directa a la luz solar, permitiendo que el panel solar reciba al menos 6 horas de sol al día. Las ubicaciones sombreadas afectarán la capacidad de la batería para cargarse adecuadamente, disminuyendo el tiempo de funcionamiento nocturno.

**El empaque incluye:**

**Instrucciones de reparación:**

1, Conecte el cable de alimentación al cable del panel solar, ajuste el conector del cable,
2, Pruebe y confirme las posiciones ideales del cuerpo de la lámpara y el panel solar, asegúrese de que el cable tenga suficiente holgura.
3, Después de confirmar las posiciones, marque los agujeros de montaje del soporte del panel solar en las posiciones requeridas.
4, Perfore agujeros en la superficie de montaje, asegure el soporte del panel solar con taquetes de expansión.
5, Instale el panel solar en el soporte con tornillos hexagonales, arandelas y tuercas (las arandelas y tuercas en el exterior).
6, Repita los pasos 3-5 para instalar el cuerpo de la lámpara.
7, Ajuste el ángulo del panel solar y del cuerpo de la lámpara según sea necesario y apriételos en su lugar. Ajuste el panel solar a unos 15 - 20 grados de inclinación orientado al sur.
8, Asegúrese de que el panel solar y el cuerpo de la lámpara estén instalados firmemente. Verifique si el conector del cable está apretado.

**Instalación:**





**Advertencia**

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Este producto está diseñado para instalación en exteriores, pero se recomienda instalarlo en un área resguardada de la lluvia, tormentas y lucés intensas.

Nota:
Por favor, asegúrese de traer las siguientes herramientas.





**Control remoto:**

Por favor, coloque las baterías en el control remoto antes de usar.
Para la primera vez, presione el botón "AUTO" del control remoto para encender la luz y el control remoto.
A través del botón del control remoto, cambie el modo según sea necesario.

**Aviso:**

Cuando el control remoto apaga la luz y no hay acción de carga durante más de 48 horas, la luz entrará en el Modo de Suspensión y la corriente en espera será de 5uA.
Por favor, conecte la lámpara al panel solar para cargarla y activar la luz.
Por favor, guarde el control remoto y NO lo pierda.
La tecla de control de tiempo tiene una función de memoria. Después de cargar nuevamente, entra automáticamente en el último modo de control de tiempo sin necesidad de presionar el botón.





| Tecla | Imagen | Función | Validez | Condiciones | Descripción detallada |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | | Encendido | Simple | Día y noche | Trabaja en el modo de control de tiempo que se configuró la última vez |
| OFF | | Apagado | Simple | Día y noche | Apagado |
| ☀ | | Aumentar Brillo | Simple | Día y noche | Incrementa el brillo de la luminaria |
| ☀ | | Disminuir Brillo | Simple | Día y noche | Disminuye el brillo de la lámpara |
| 2H | | Control de tiempo 2 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 2 horas de trabajo con el modo resultado |
| 4H | | Control de tiempo 4 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 4 horas de trabajo (el mismo modo de trabajo con las primeras 4 horas de modo automático) |
| 6H | | Control de tiempo 6 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Apagado automático después de 6 horas de trabajo (el mismo modo de trabajo con las primeras 6 horas de modo automático) |
| Auto | | Control de tiempo 12 Horas | Todos los días (con memoria) | Noche | Encendido automático cuando oscurece, apagado automático cuando amanece. |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

| Problema | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| Tiempo de trabajo corto | Panel solar sucio | Limpiar el panel solar |
| | Ubicación sombreada | Cambiar la ubicación de lámpara |
| | Nublado o muy lluvioso | Trabajar de nuevo cuando salga el sol |
| | La configuración remota es incorrecta | Presione el botón por más tiempo |
| La luz está apagada. | El cable de alimentación o el conector están rotos. | Reemplace el cable de alimentación y conéctelo bien. |

## ADVERTENCIAS:

★ Mantenga las herramientas de instalación fuera del alcance de los niños.
★ Contiene baterías, las cuales son recidables, por favor no las arroje.
★ Contiene baterías, queda estrictamente prohibido colocar el producto sobre fuego, ya que podría explotar.
★ Por favor, no conecte a la corriente alterna de 110/220V para evitar daños al cuerpo de la lámpara.
★ Instale en una superficie plana y estable, y asegure el panel fotovoltaico y el cuerpo de la lámpara para evitar que el viento u otras razones puedan dañar a las personas.
★ Para no afectar el efecto de uso, limpie el polvo o los escombros en la superficie del panel fotovoltaico cada 3-4 meses.
★ En otoño, invierno, días continuos nublados o lluviosos, el efecto de carga se debilitará y el tiempo de iluminación se acortará, lo cual es normal.
★ Evite instalar lámparas cerca de acondicionadores de aire, objetos calientes o sistemas de red eléctrica de alto voltaje.

Este producto debe ser desechado de manera responsable al final de su vida útil. Le instamos a reciclarlo en las instalaciones designadas. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener orientación sobre reciclaje, siguiendo las pautas de la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710　EXTENSIÓN: 168**

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**

1, Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía,
2, La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales,
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña,
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo,
3, Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo,
4, Este producto tiene una garantía limitada, Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía,
5, Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6, Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7, En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

**FUNDAMENTO LEGAL**

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR SOLAR
MODELO: TRS-12
REFERENCIA: R61W150
MARCA: TIANLAI
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

**https://linkbits.online　www.massivehome.com.mx　https://megaluz.online**